경기아트센터 대극장 조명회로도

무대조명전기 800A (최대 299 kW 사용)
Dimmer: Strand CD80sv (1~634)
조명 회로당 최대 4 kW까지 사용할 수 있습니다.

*Note
1. Light Batten은 하드패치 방식입니다.
(Apron 1,2. SUS 1,2,3,4,5,6)
2. 배튼허용하중
Set Batten: 550kg
Lighting Batten: 300kg

프로시니엄 높이: 8.4m , 프로시니엄 너비: 18m
갤러리까지의 높이: 12.2m

Weight Storage
No.3 Lighting Storage
Piano Storage

378 377 376
380 379

No.3 Wall Pocket (SLU)
(312~321)
Dimmer: 10 EA
RD: 0 EA, Direct: 2 EA
Switch Direct: 3 EA
DMX: 0 EA

312 313 314 315 316
317 318 319 320 321
D9 D10

No.4 Wall Pocket (SRU)
(322~331)
Dimmer: 10 EA
RD: 0 EA, Direct: 2 EA
Switch Direct: 3 EA
DMX: 0 EA

322 323 324 325 326
327 328 329 330 331
D11 D12

241-242-243-244-245-246-247-248

#6 SUS
Dimmer: 8 EA, RD: 0 EA, Direct: 0 EA, DMX: 1EA

No.4 MCCB 50A (SRU)
No.3 MCCB 50A (SLU)
+항온항습기 연결
50A-난방(21.15A)= 28.85A
50A-냉방(11.35A)= 38.65A

357 356 355 354
RD40 RD39
RD38 RD37
353 352 351 350

SR Gallery
(1~8, 21~28, 31~38, 65~72, 422~427)
Dimmer: 32 EA
RD: 0 EA, Direct: 6 EA
DMX: 0 EA

SL Gallery
(384~421)
Dimmer: 38 EA
RD: 0 EA, Direct: 6 EA
Switch Direct: 9 EA
DMX: 0 EA

358 359 360
361 362 363
364 365 366
RD35 RD36
367 368 369
370 371 372
D 3 D 4

268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291

Upper Horizont
Dimmer: 24 EA, RD: 0 EA, Direct: 0 EA, DMX: 1 EA

RD32 RD31 201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216 RD30 RD29

#5 SUS
Dimmer: 16 EA, RD: 4 EA, Direct: 0 EA, DMX: 1 EA

RD28 RD27 161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176 RD26 RD25

#4 SUS
Dimmer: 16 EA, RD: 4 EA, Direct: 0 EA, DMX: 1 EA

RD24 RD23 RD22 121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140 RD21 RD4

#3 SUS
Dimmer: 20EA, RD: 5 EA, Direct: 0 EA, DMX: 1 EA

RD20 RD19 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100 RD18 RD17

#2 SUS
Dimmer: 20 EA, RD: 4 EA, Direct: 0 EA, DMX: 1 EA

RD16 RD15 RD14 41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64 RD13 RD2

#1 SUS
Dimmer: 24 EA, RD: 5 EA, Direct: 0 EA, DMX: 1 EA

343 342 341
RD34 RD33
340 339 338
337 336 335
D 2 D 1

Running Light
Fixed
Dimmer no.
421~424

D13 65 1
D14 66 2
D15 67 3
D16 68 4
D17 69 5
D18 70 6
71 7
72 8
422 21
423 22
424 23
425 24
426 25
427 26
27
28
31
32
33
34
35
36
37
38

349 348 347
346 345 344

421 401 D24
420 400 D23
419 399 D22
418 398 D21
417 397 D20
416 396 D19
415 395 S 9
414 394 S 8
413 393 S 7
412 392 S 6
411 391 S 5
410 390 S 4
409 389 S 3
408 388 S 2
407 387 S 1
406 386
405 385
404 384
403
402

SR Gallery MCCB 150A
CAM-LOCK 연결가능

Stage Work Light

SL Gallery Splitter to DMX Wall Pocket

SL Gallery MCCB 150A
Switch Direct 1~9

373 374 375

451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466

#1 Apron
Dimmer: 16 EA, RD: 0 EA, Direct: 4EA, DMX: 1 EA

334 333 332

No.2 Wall Pocket (SRD)
(302~311)
Dimmer: 10 EA
RD: 0 EA, Direct: 2 EA
Switch Direct: 0 EA
DMX: 0 EA

302 303 304 305 306
307 308 309 310 311
D7 D8

No.2 MCCB 250A (SLD)

No.1 Wall Pocket (SLD)
No.1 MCCB 50A (SLD)
(292~301)
Dimmer: 10 EA
RD: 0 EA, Direct: 2 EA
Switch Direct: 3 EA
DMX: 0 EA

292 293 294 295 296
297 298 299 300 301
D5 D6

Dimmer: 16 EA, RD: 0 EA, Direct: 4EA, DMX: 1 EA

#2 Apron

491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506

No.5 MCCB 50A (SRD)
무대 작업등으로 사용

DMX Output Wall Pocket
DMX: 6 EA to Light Control Room

DMX 1, DMX 2, DMX 3, DMX 4, DMX 5, DMX 6

SR Front Side

(583~594)
Dimmer: 12 EA (1:2)
RD: 0 EA
Direct: 0 EA
Switch Direct: 1 EA
DMX: 0 EA

589 583
590 584
591 585
592 586
593 587
594 588

SL Front Side

571 577
572 578
573 579
574 580
575 581
576 582

(571~582)
Dimmer: 12 EA (1:2)
RD: 0 EA
Direct: 0 EA
Switch Direct: 1 EA
DMX: 0 EA

530-529-528-527-526-525-524-523-522-521-520-519-518-517-516-515-514-513-512-511-510-509-508-507

#1 Ceiling
Dimmer: 24 EA (1:2), RD: 0 EA, Direct: 0 EA, DMX: 0 EA

562-561-560-559-558-557-556-555-554-553-552-551-550-549-548-547-546-545-544-543-542-541-540-539

#2 Ceiling
Dimmer: 24 EA (1:2), RD: 0 EA, Direct: 0 EA, DMX: 0 EA

F.O.H Wall Pocket (EX Balcony)

622 621 620 619 618 617

Dimmer: 6 EA, RD: 0 EA, Direct: 0 EA, DMX: 0 EA

DMX Output Wall Pocket
DMX: 6 EA to Light Control Room

디머 1, 디머 2, 무빙 1, 무빙 2, 무빙 3, 무빙 4

* 주요시설의 위치를 알려드립니다

Dimmer Room: 상수 분장실 쪽 2층
No.1,2 Ceiling: 로비의 엘리베이터 3층
Front Side Room: 로비의 엘리베이터 2층
Gallery: 무대 SLU 엘리베이터 2층

Lighting Storage No.1 (Color) : 객석 상수 전실
Lighting Storage No.2 (조명장비) : 무대 SLU 엘리베이터 지하1층
Lihgting Storage No3 (Accessory & Cable) : 무대 Rear 중앙

House Light (625~634)
Dimmer: 10 EA

628 629 627 634 633
631 630 632
625
(console Booth)

Sound Reflecting Board Light
음향반사판 조명 (253~265)

263 253 262
254
265 264
261
Rear